

 **ARTWAY**®

**ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
Artway AV-711**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
Artway AV-711

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2
НАЧАЛО РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ	3
ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ	4
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	12
КОМПЛЕКТАЦИЯ	13

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!.....

Благодарим Вас за покупку ARTWAY AV-711. В видеорегистраторе ARTWAY используются высокопроизводительные новаторские технологии поддерживающие формат Super FHD.

Просьба перед использованием внимательно прочитать и хранить эту инструкцию. Наша компания надеется, что это изделие удовлетворит все Ваши потребности. Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, кнопках управления устройством и его программном обеспечении, а также перечень мер безопасности, игнорирование или несоблюдение которых может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу из строя. В руководстве так же содержатся советы по использованию. Приведённая ниже информация позволит избежать ошибок, связанных с неправильной эксплуатацией устройства.

В случае выявления несоответствия функционала устройства данному руководству по эксплуатации, скачайте последнюю версию инструкции с официального сайта ARTWAY-ELECTRONICS.COM

Заранее приносим свои извинения за возможные несоответствия, связанные с постоянным совершенствованием функционала и программного обеспечения устройства.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....

Устанавливайте Ваш ARTWAY AV - 711 так, чтобы он не упал и не нанес повреждений при резкой остановке.

Любой ущерб или повреждение изделия ARTWAY, пассажиров или иной собственности, причиненные из-за неправильной установки устройства ARTWAY, не входят в гарантию, и изготовитель не несет за них ответственности.

При использовании автомобильного зарядного устройства сначала заведите двигатель, а затем подсоедините зарядное устройство к данному изделию, чтобы не допустить его возможное повреждение из-за скачка напряжения в момент зажигания.

Никогда не подключайте и не выдергивайте разъем электропитания мокрыми руками, чтобы не допустить удара электрическим током.

Необходимо исключить длительное пребывание ARTWAY AV - 711 в условиях повышенной влажности, пыли, а также воздействия прямых солнечных лучей.

НАЧАЛО РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ.....

Для того, чтобы продукция торговой марки ARTWAY служило Вам долго и радовало Вас, пожалуйста используйте ее корректно. Следуя нехитрым правилам изложенным ниже, Вы значительно обезопасите и повысите комфорт своей жизни.

При использовании автомобильного зарядного устройства сначала заведите двигатель, а затем подсоедините зарядное устройство к данному изделию ARTWAY, чтобы не допустить его возможное повреждение из-за скачка напряжения в момент зажигания.

Подключите к видеорегистратору ARTWAY через micro USB разъем автомобильное зарядное устройство. Видеорегистратор ARTWAY включается автоматически при подаче питания, при завершении подачи питания происходит автоматическое отключение устройства ARTWAY.

Также устройство ARTWAY можно включить/отключить нажатием кнопки «POWER».

Перед началом использования видеорегистратора ARTWAY рекомендуем воспользоваться функцией «Меню» и установить предпочтительные для Вас параметры.

!!! ДЛЯ КОРРЕКТНОГО СОХРАНЕНИЯ ВИДЕОРОЛИКОВ ПЕРЕД ПЕРВОЙ УСТАНОВКОЙ КАРТЫ ПАМЯТИ НЕОБХОДИМО ЕЁ ОТФОРМАТИРОВАТЬ.

!!! РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КЛАСС КАРТЫ ПАМЯТИ НЕ НИЖЕ "10"

Порядок действий:

1. включите видеорегистратор ARTWAY
2. вставьте карту памяти
3. перейдите в меню (однократное нажатие кнопки MENU)
4. с помощью кнопок UP и DOWN перейдите на пункт «Форматировать карту»
5. нажмите кнопку OK
6. с помощью кнопок UP и DOWN выберите значение «Ок»
7. нажмите на кнопку OK
8. появится надпись: «Формат»/«Форматирование завершено», нажмите кнопку OK, после ее исчезновения карта памяти готова к использованию.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ.....



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КНОПОК РЕГИСТРАТОРА

1. КНОПКА POWER

данная кнопка предназначена для включения/выключения устройства видеозаписи. Вам необходимо удерживать кнопку в течение 3-х секунд для корректного включения и выключения устройства.

2. СЛОТ ДЛЯ microSD КАРТЫ

служит для хранения карты памяти. Обратите внимание SD карта для данного устройства должна быть высокоскоростной, не менее 10 класса, в обратном случае прибор не обнаружит карту памяти.

3. КНОПКА MENU/Возврата

Функциональные особенности:

1. При нажатии данной кнопки пользователь попадает в меню настроек видеорегистратора. При повторном нажатии кнопки пользователь попадает во вторую вкладку меню.
2. Во время записи при нажатии кнопки menu пользователь также попадает в главное меню регистратора, при повторном нажатии переходит в режим записи.
3. Кнопка menu служит для возврата в предыдущий интерфейс меню.

4 .КНОПКА UP (Вверх)

Функциональные особенности:

1. В режиме видеозаписи кнопка служит для включения/отключения микрофона.
2. Для навигации в меню служит для перехода на более высокий уровень.

5.КНОПКА DOWN (Вниз)

Функциональные особенности:

1. В режиме видеозаписи кнопка служит для блокировки файла от перезаписи.
2. Для навигации в меню служит для перехода на более высокий уровень.

6. КНОПКА ОК

Функциональные особенности:

1. Служит для остановки/запуска видеозаписи.
2. При нажатии кнопки ОК режиме меню, пользователь подтверждает выбор функции.

7. РАЗЪЕМ mini-USB

Служит для подключения кабеля USB.

8. RESET (Сброс настроек)

в любом режиме нажатие на кнопку Reset (Сброс настроек) приведет к перезагрузке прибора. Обычно эта кнопка используется при зависании прибора и при нормальных обстоятельствах, как правило, не используется.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ.....

Особенности регистратора:

1. Использование функции автоматической записи

При запуске двигателя автомобиля регистратор автоматически начинает активировать функцию записи, загорается индикатор заряда (красная точка). При выключении двигателя регистратор автоматически сохраняет содержимое записи и отключается. Записанное видео хранится в SD карте памяти. Если SD карта памяти полностью заполняется, регистратор будет перезаписывать ранее записанные видео файлы. Продолжительность записи можно задать в настройке меню в диапазоне: 1 минуты / 3 минуты / 5 минут.

2. Использование функций ручной записи

При длительном нажатии на кнопку Power, регистратор включится и автоматически начнется запись, загорается индикатор видео записи. Для выключения электропитания нажать на кнопку Power 3 секунды, регистратор автоматически сохранит запись и отключится.

3. Функция датчика удара

В приборе установлен датчик удара (G-датчик). При столкновении автомобиля с другим объектом регистратор заблокирует видео файл и сохранит его, как файл со специальным временем аварии, при этом в верхней части экрана появится значок замка. Заблокированные видео файлы не будут перезаписываться в цикле перезаписи.

Обратите внимание, что чувствительность датчика можно регулировать от низкой до высокой. При высокой чувствительности датчик будет срабатывать при малейшем контакте с другими объектами, при низкой только при серьезном столкновении.

4. Режим парковки

При отключенном электропитании и включенном режиме парковки, если у автомобиля появится легкая вибрация, регистратор автоматически начнет запись и заблокирует ее с этого момента. Появится индикатор в правом верхнем углу экрана.

Обратите внимание, что чувствительность G-сенсора установлена на среднем уровне по умолчанию.

5. Установка Даты и Времени.

Перед началом работы мы рекомендуем установить текущие дату и время. Для этого войдите в меню настроек регистратора с помощью кнопки menu. С помощью кнопок UP и DOWN выберите функцию «Установить Дату и Время». Нажмите OK. С помощью кнопок UP и DOWN установите год, далее нажмите OK

для перехода настроек числа, месяца и время.

6. Режим фотосъемки

Для перехода в режим фотосъемки, следует остановить видеозапись с помощью кнопки ОК и нажать кнопку DOWN, повторное нажатие кнопки DOWN делает фотоснимок.

7. Воспроизведение файлов

Для перехода в режим воспроизведения файлов следует остановить видеозапись с помощью кнопки ОК и нажать кнопку UP, для перемещения между сохраненными файлами используются кнопки UP и DOWN, для воспроизведения/показа выбранного файла следует нажать кнопку ОК.

8. Подключение к ПК

Вы можете подключить устройство ARTWAY к компьютеру через USB-кабель. Видеорегистратор ARTWAY автоматически включится. На компьютере появится папка съемного диска, в которой можно управлять ранее сохраненными файлами.

9. Зарядка аккумулятора

Зарядить встроенную аккумуляторную батарею можно двумя способами: при подключении ЗУ в гнездо автомобильного прикуривателя или используя внешний аккумулятор.

10. Функция SOS.

Данная функция позволяет защитить запись от стирания, например, при дорожно-транспортном нарушении. Во время записи нажмите кнопку «Menu» и видео переместится в раздел «Защищенное видео».

При нажатии SOS/срабатывании G-сенсора видеорегистратор сохраняет защищенное видео в отдельную папку, при этом записывается 10 сек до момента нажатия кнопки SOS и 20 сек после ее нажатия/срабатывания G-сенсора.

13. Настройка функций меню

Наименование	Параметры	Комментарий
Разрешение видео	2304*1296, 30 к/сек; 1920*1080, 30 к/сек	На парковке видеорегистратор автоматически включается в случае вибрации машины и записывает видео продолжительностью 10 сек. после активации датчика.
Качество фото	высокое/низкое	Чем выше качество фотографии, тем лучше качество съемки, но фотография занимает больше места на карте
Циклическая запись	1 мин. / 3 мин./ 5 мин. / откл.	Циклическая запись видео производится небольшими порциями: сохраняются отдельные видеоролики длительностью, которую Вы можете выбрать сами: 1 или 3 или 5 минут каждый. При заполнении всей памяти удаляется самый «старый» файл, и запись продолжается.
Запись звука	ВКЛ / ВЫКЛ.	Позволяет осуществлять запись, происходящего внутри автомобиля, например, разговор с сотрудником ДПС.
Баланс белого	Авто; Лампы накаливания; Солнечно; Облачно; Люминесцентные	Позволяет выбрать нужный режим в зависимости от природных условий
Экспозиция	-2,0 ÷ +2,0, шаг...	
Язык	русский, английский и другие	

Звук кнопок	ВКЛ / ВЫКЛ	
Дата и время	Установить дату и время	
Авто выключение	1 мин. / 3 мин./ 5 мин. / откл.	Настройка промежутка времени, через который произойдет выключение устройства в случае бездействия
Гашение экрана	ВКЛ / ВЫКЛ	При включении этого пункта происходит автоматическое отключение экрана
Форматировать карту	Подготовка карты к записи	Подготовка карты к записи – объединить столбцы
Установки по умолчанию	Сброс к заводским настройка	
Версия ПО	Показывает версию прошивки	
Обнаружение движения	ВКЛ./ВЫКЛ.	Регистратор начнет запись при обнаружении движения регистратором
Режим парковки	ВКЛ./ВЫКЛ.	При отключенном электропитании и включенном режиме парковки, если у автомобиля появится легкая вибрация, регистратор автоматически начнет запись и заблокирует ее с этого момента

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....

Циклический режим	есть (выкл., 1 мин, 3 мин, 5 мин.)
Материал линз объектива	стекло
Количество линз	7
Матрица	3,0 МП, CMOS 1/3 "
Разрешение матрицы (Мпикс.) - видео	3 МП
Разрешение матрицы (Мпикс.) - фото	16Мпикс.
Максимальное разрешение видеосъемки:	Super FULL HD 2304*1296
Количество кадров в сек	30/60
Угол обзора объектива, гр	120
Возможность съемки фото / Разрешение фото, Мпикс.	16М
Аккумулятор	Встроенный, литий-ионный
Форматы записи видео	MOV
Диагональ экрана (")	2' LCD 960*240
Максимальный поддерживаемый объем карт	32Gb
Поддержка карт памяти	Micro SD card

Рекомендуемый класс карты памяти	10
Рабочая температура	-25°C ~ 70°C
Входное рабочее напряжение видеорегистратора	5В

КОМПЛЕКТАЦИЯ.....

- **Видеорегистратор Artway AV-711**
- **Зарядное устройство**
- **Кронштейн**
- **Руководство пользователя**
- **Гарантийный талон**

ARTWAY®

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МИТОРФАНЬЕВСКОЕ ШОССЕ, Д. 10 А
ТЕЛ.: (812) 342-73-16
(812) 342-73-97
E-MAIL: INFO@EUROTUNING-SPB.RU

МОСКВА
ИПОВАЙСКАЯ УЛИЦА, Д. 26
ТЕЛ.: (495) 789-96-30
E-MAIL: INFO-MSK@EUROTUNING-SPB.RU

Перейти
на сайт

ARTWAY-ELECTRONICS.COM



Служба технической поддержки:

8-800-500-08-41

8-800-775-75-69

Бесплатные звонки по России

