

**Кормлю  
завтраками!**



**Вафельница-  
бутербродница  
КТ-1638**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **Содержание**

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство вафельницы .....	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка, обслуживание, уход и хранение.....	6
Технические характеристики.....	7
Меры предосторожности.....	8
Другие товары «Китфорт» .....	10

## Общие сведения

Электрическая вафельница-бутербродница КТ-1638 поможет испечь венские и бельгийские вафли, а также запечь бутерброды. Она оснащена световыми индикаторами включения и нагрева, независимыми нагревателями в каждой половинке формы, противоскользящими ножками и отсеком для хранения шнура. Для сборки устройства на хранение предусмотрен отсек для хранения шнура. Сменные формы для выпечки покрыты антипригарным покрытием. На ручке расположен зажим, который удерживает вафельницу в закрытом состоянии. Это удобно для выпечки вафель и для хранения прибора.

## Комплектация

1. Вафельница с установленными панелями — 1 шт.
2. Комплект сменных панелей — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Гарантийный талон — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1шт. \*

\*опционально

## Устройство вафельницы



- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. Ручка  | 5. Кнопка снятия верхней панели |
| 2. Световой индикатор<br>(Красный — питание, зеленый —<br>нагрев) | 6. Зажим                        |
| 3. Верхняя часть корпуса  | 7. Панели для бутербродов       |
| 4. Нижняя часть корпуса   | 8. Кнопка снятия нижней панели  |
|   | 9. Панели для вафель            |

Индикатор питания загорается при включении вафельницы. Когда рабочие поверхности панелей достигнут необходимой температуры, нагрев выключится, и загорится зеленый индикатор готовности. Это означает что можно приступать к приготовлению. В процессе работы нагрев будет периодически включаться для поддержания температуры, в это время индикатор нагрева будет гаснуть.

## Подготовка к работе и использование

Установите вафельницу на ровную горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 15 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола.

**Перед первым использованием** протрите рабочие поверхности панелей влажной тряпкой и высушите. Включите вафельницу, установите регулятор температуры на максимум и дайте ей поработать 10–15 минут, чтобы с нагревательного элемента и панелей обгорели остатки смазки и других материалов, которые могли там остаться после производства. В процессе нагрева может появиться специфический запах или небольшое количество дыма, это не должно вас смущать. По окончании нагрева выключите вафельницу, дайте ей остить, затем протрите панели влажной тряпкой и высушите. Повторите прогрев и очистку, установив второй комплект панелей.

### Выпечка вафель

Установите панели для выпечки вафель, подключите вафельницу к сети электропитания, при этом загорится индикатор питания. Закройте крышку и подождите, пока вафельница нагреется. Когда рабочая поверхность панелей достигнет рабочей температуры, индикатор нагрева загорится.

Откройте крышку, открайв зажим, и смажьте рабочие панели небольшим количеством масла или жира.

Налейте тесто в центр нижней панели. Не наливайте слишком много теста, в противном случае оно вытечет по краям.

Аккуратно закройте крышку. Не закрывайте ее резко во избежание расплескивания теста.

Вафли выпекайте примерно 5 минут до золотистого цвета. Периодически открывайте крышку, чтобы визуально оценить готовность.

Когда выпечка готова, откройте крышку и извлеките выпечку термоустойчивой деревянной или силиконовой палочкой или лопаточкой. Не используйте для извлечения пластиковые предметы, не стойкие к высокой температуре, а также металлич-



Kitfort

ческие и острые предметы во избежание повреждения антипригарного покрытия панелей.

Перед тем, как налить следующую порцию теста, рекомендуется слегка смазать или спрыснуть панели маслом или жиром. Наливайте тесто только когда индикатор нагрева горит, это значит, что панели достигли рабочей температуры для выпечки.

Бутерброды запекайте 1–3 минуты на панелях для запекания бутербродов. Периодически приоткрывайте крышку, чтобы визуально оценить готовность.

### **Советы**

Для приготовления выпечки не используйте маргарин или спред с низким содержанием животного жира, т.к. они могут перегреваться при невысокой температуре с образованием темного нагара, который может привести к прилипанию выпечки к панелям.

Готовые вафли можно хранить в замороженном виде. Проложите их пекарской бумагой и положите в пакет или контейнер, затем поместите в морозильник. Замороженные вафли разогревайте в микроволновой печи, духовке, нагретой вафельнице или на сковородке в течение 2–3 минут.

### **Рецепты:**

#### **Вафли с ванилью**

Состав: маргарин или масло – 125 г, сахар – 75 г, ванильный сахар – 1 пакет, яйцо – 3 шт., мука пшеничная – 250 г, соль – 1/2 чайной ложки, молоко – 250 мл, вода – 125 мл, разрыхлитель для теста – 1/4 чайной ложки.

Приготовление: отделить желтки от белков, белки взбить. Масло, сахар, ванилин, желтки и соль взбить до растворения сахара. Смешать муку и разрыхлитель. Влить в муку молоко и добавить масляно-сахарную массу, затем добавить воду и взбитые белки. Все тщательно перемешать.

#### **Сладкие вафли**

Состав: сливочное масло или маргарин – 200 г, сахар – 100 г, мука – 350 г, молоко – 1 стакан, яйцо – 3 шт., лимонный сок – 1 столовая ложка, разрыхлитель для теста – 2 чайные ложки.

Приготовление: растереть масло с сахаром, добавить молоко и яйца, затем добавить муку, разрыхлитель и лимонный сок. Все тщательно перемешать.

### **Чистка, обслуживание, уход и хранение**

Перед чисткой или обслуживанием дождитесь полного охлаждения вафельницы.

Протирайте панели бумажным полотенцем или салфеткой. Допускается мыть панели в теплой воде мягкой губкой и средством для мытья посуды. Не используйте абразивные чистящие средства и жесткие мочалки, чтобы не поцарапать антипригарное покрытие. Не помещайте вафельницу в воду или под струю воды.

Храните вафельницу в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 800 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Рабочий размер панелей: 195 × 110 мм
5. Размер устройства: 225 × 130 × 258 мм
6. Размер упаковки: 261 × 186 × 280 мм
7. Вес нетто: 2,5 кг
8. Вес брутто: 2,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Борайн Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. 77, Даган 6 Роуд, Синьци, Бэйлунь, Нинбо, Чжэцзян 315800, Китай

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Не используйте устройство вне помещения и в областях с влажным тропическим климатом.
4. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
5. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
6. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
7. Следите, чтобы шнур не касался горячих поверхностей.
8. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
9. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться вафельницей только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.
10. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети и домашние животные.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети после использования, а также если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
12. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога! Открывайте горячую вафельницу только за ручку.
13. Устанавливайте устройство только на устойчивую горизонтальную поверхность, на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола и вдали от легко воспламеняющихся предметов. Поверхность, на которую устанавливается вафельница, должна быть устойчива к нагреву, в противном случае используйте термостойкие подставки.
14. Устанавливайте устройство так, чтобы дети не могли дотронуться до горячих поверхностей.
15. Во время работы не кладите ничего на крышку вафельницы.

16. Не используйте металлические предметы для переворачивания и снятия пиши с вафельницы, чтобы не поцарапать покрытие рабочих панелей. Используйте термостойкие пластиковые или деревянные лопаточки.
17. Кладите приготовляемую пищу непосредственно на рабочие поверхности панелей. Не используйте фольгу и различные подкладки.
18. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
19. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.
20. Храните устройство в недоступных детям местах.
21. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-3

## Другие товары «Китфорт»

**Планетарный миксер КТ-1343**

- планетарная система вращения
- мощность: 1000 Вт
- емкость чаши: 5 л
- 2 крюка для более эффективного замеса теста

**Чайник КТ-629**

- 7 режимов нагрева
- мощность: 1800 Вт
- емкость: 1,5 л
- двойной корпус — не обжигает и сохраняет тепло

**Кофеварка Kitfort КТ-714**

- мощность: 950–1150 Вт
- капельное приготовление кофе
- электронное управление
- LED дисплей
- два режима подогрева
- автоотключение

**Мясорубка КТ-2101**

- дизайн от Студии Артемия Лебедева
- насадки для колбас и кеббе
- мощность: 1500 Вт
- производительность: 1,2 кг/мин





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь весёлыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!