
clever&clean

The expert in automated house cleaning



Воздухоочиститель HealthAir UV-03

Инструкция по эксплуатации

Спасибо, что выбрали Clever&Clean!

Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраняйте ее на протяжении всего времени использования устройства. Обратите внимание на указания по технике безопасности, используйте устройство только по целевому назначению в соответствии с этой инструкцией.

Меры предосторожности

- Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте и сохраняйте данное руководство, чтобы иметь возможность обратиться к нему в будущем.
- Перед началом эксплуатации убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на этикетке устройства. Для данного устройства (220 В ~ 5 А).
- Установите воздухоочиститель на сухую ровную поверхность.
- Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети по окончании использования, а также перед сборкой, разборкой, заменой фильтров, чистой и перед тем, как убрать устройство на хранение.
- Не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами, под воздушным потоком от кондиционера или обогревателя, рядом с батареей и в местах с подогревом. Это может привести к деформации, износу, обесцвечиванию или неисправности устройства.
- Не размещайте устройство рядом с аудио- и видеоаппаратурой. Это может привести к искажению звука и изображения. Пожалуйста, разместите очиститель на расстоянии более 1 метра от этих устройств. Если вы используете совместные розетки очистителя воздуха и других аудио- и видеоустройств, это может привести к искажению звука или изображения. Если это произойдет, пожалуйста, подключите очиститель воздуха к другой розетке.
- Для эффективной циркуляции воздуха в помещении размещайте изделие на расстоянии не менее 30 см от стен или других предметов. Располагайте устройство так, чтобы между очистителем и стеной было расстояние не менее 20 см.
- Не размещайте какие-либо предметы над отверстием для выпуска воздуха или перед воздухозаборниками.
- Не поднимайте и не перемещайте устройство во время его работы.
- Не используйте поврежденный шнур питания или поврежденную вилку. Убедитесь, что шнур питания не изогнут или не передавлен тяжелыми предметами. При перемещении и/или хранении не тяните за шнур питания, это может привести к короткому замыканию или к внутреннему повреждению шнура питания. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не используйте устройство во влажной среде или где слишком низкая или слишком высокая температура (ниже +5 °C и выше +40 °C).
- Не погружайте устройство или его части в воду и не распыляйте на него жидкости.
- Убедитесь, чтобы дети или домашние животные не наступали и не садились на устройство. Не ставьте и не кладите никакие предметы на устройство – это может привести к неисправности.
- Не переворачивайте очиститель. Эксплуатация устройства должна осуществляться только в вертикальном положении.
- Не используйте очиститель воздуха в комнате, где используется средство от насекомых. Остатки химикатов могут накапливаться в устройстве и затем высвобождаться, нанося вред здоровью. После использования противомоскитных спиралей и перед использованием очистителя воздуха необходимо полностью проветрить помещение.
- Данное устройство предназначено для домашнего использования. Не используйте воздухоочиститель в промышленных условиях или на промышленных объектах, а также в местах, где в воздухе могут присутствовать частицы машинного масла.
- Отключите шнур питания, если прибор не используется в течение длительного периода времени. Перед техническим обслуживанием обязательно отключите устройство от сети.
- Во избежание поражения электрическим током или возгорания не допускайте попадания воды, чистящих средств или других жидкостей в устройство.
- Очиститель воздуха не может заменить обычное вентиляционное оборудование, пылесосы или кухонные вентиляторы.
- Пожалуйста, не используйте устройство рядом с газовыми приборами, нагревательными приборами, каминами.
- В случае возникновения любого из следующих обстоятельств, пожалуйста, немедленно отключите устройство от питания и обратитесь в сервисный центр: переключатель не работает; шнур питания или вилка необычно горячие; странные шумы или вибрации во время работы; очиститель необычайно горячий или имеет неприятный запах; любые другие отклонения от нормальной работы или неисправности.
- Используйте только оригинальные комплектующие и фильтры Clever&Clean.
- Никогда не чините ваше устройство самостоятельно. Ремонт прибора допустим только в сервисном центре.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией об устройстве и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации устройства в случае возникновения неисправности.
- Утилизировать устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.



Авторское право и комментарии

- Авторское право © 2020 Clever&Clean. Все права защищены.
- Данное издание охраняется авторским правом, и все права защищены. Никакая его часть не может воспроизводиться или передаваться какими-либо средствами или в какой-либо форме без предварительного письменного согласия Clever&Clean.
- В зависимости от модели и типа вашего устройства, часть содержания данной инструкции может отличаться от реального продукта.
- Clever&Clean, производитель и продавец не несут ответственность за технические или редакторские ошибки или упущения, содержащиеся в настоящем документе, а также за какие-либо случайные или косвенные повреждения и поломки устройства, вызванные невыполнением предостережений и инструкций.
- Clever&Clean не несет ответственность за повреждения в результате неутвержденного компанией использования продукта.
- Нарушение правил эксплуатации ведет к прекращению гарантийных обязательств.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в устройство и комплектацию, характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Технические характеристики

Модель	HealthAir UV-03
Питание от электросети	220 В (50/60 Гц)
Мощность	30 Вт
Класс защиты	I P20
Отрицательные ионы	до 10 млн/см ³
Фильтрация	фильтр carbon 360 (HEPA, угольный, фотокаталитический)
Площадь	до 30 м ²
Вес устройства	3 кг
Уровень шума	до ~50 дБ
Размер устройства	218 x 218 x 345 мм

Комплектация

Воздухоочиститель	1 шт.
Фильтр Carbon 360 ⁰	1 шт.
Сетевой провод	1 шт.
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном	1 шт.



Установка и замена фильтра


Система фильтрации CARBON 360°

Композитный фильтр очистки CARBON 360° включает в себе фильтр предварительной и тонкой очистки HEPA, а также угольного фильтра с каталитическим элементом, способен задерживать частицы размером до 0,1 микрона и способствует нейтрализации различных посторонних запахов, уничтожает сложные (формальдегид, различные аммониевые соединения, водород сульфид) и полелетучие органические соединения, включая вредные газы, резкие запахи. Уникальная конструкция фильтра CARBON 360° позволяет обеспечить максимальную эффективность очистки воздуха на всей поверхности фильтра и по всему периметру (до 360°) помещения.


Частота замены фильтра зависит от условий использования. Рекомендуется производить замену фильтра не реже чем 1 раз в год или после 3000 часов использования. Воздухоочиститель HealthAir снабжен контролером учета времени работы и сообщит о необходимости произвести замену фильтра.

Замена модуля фильтра


- ① Перед снятием и установкой фильтра выключите воздухоочиститель из сети



- ② Переверните воздухоочиститель



- ③ Повернув крышку модуля фильтра, вытащите его из воздухоочистителя



- ④ Соберите, повторив действия в обратном порядке (3 → 2 → 1)



Панель управления




Воздухоочиститель HealthAir UV-03 оснащен сенсором контроля качества воздуха, анализирующим уровень содержания в воздухе взвешенных частиц PM2.5.

В автоматическом режиме воздухоочиститель постоянно анализирует воздух и подбирает оптимальный режим работы.

Световая индикация вокруг панели управления показывает уровень загрязнения воздуха



Чистка воздухоочистителя




— Перед чисткой отключите воздухоочиститель из сети.

— Очистка корпуса

Корпус воздухоочистителя и воздушные каналы следует протирать мягкой слегка увлажненной тканью.

— Очистка фильтра



Для тщательной очистки поверхности фильтра и стенок устройства воспользуйтесь пылесосом с узкой насадкой. Порядок снятия и установки фильтра смотрите в разделе «Установка и замена фильтра» данной инструкции.

! Не используйте воду или любые другие жидкости для очистки фильтра.

— Очистка сенсора качества воздуха



Во время использования воздухоочистителя линза датчика воздуха может загрязняться влагой, смогом и т. п., вследствие чего падает чувствительность сенсора. Рекомендуется производить чистку сенсора раз в два месяца.

Откройте крышку датчика и, используя ватный тампон, протрите датчик.